

Su Luz Galaxy RadioShack emite brillantes reflejos de luz llenos de color para crear un estupendo ambiente en bailes, fiestas o en casi cualquier cuarto.

ENSAMBLE DE LA LUZ

1. Retire los cilindros externo e interno para que quede a la vista el marco de metal. Retire ambas bolsas del cilindro.
2. Desenrosque el alambre que sujeta la caja del foco, y retire el foco de la caja.
3. Inserte el foco en el socket de la base de la lámpara y enrósquelo en sentido de las manecillas del reloj para apretarlo.
4. Retire cuidadosamente el cartón protector del cilindro interior.
5. Coloque el cilindro interior directamente sobre el perno de tal manera que quede balanceado en el centro de dicho perno y que el cilindro pueda girar libremente.

Precaución: Evite rayar el cilindro interior al instalarlo.

6. Coloque nuevamente el cilindro exterior en la base.

OPERACIÓN

1. Coloque la lámpara en una superficie plana; de lo contrario podría no girar.
2. Conecte el cable de Corriente Alterna (ca) en una toma de corriente estándar de 120 V ~ 60 Hz de Corriente Alterna (ca).
3. Gire el interruptor de corriente en sentido de las manecillas del reloj hasta que suene un "clic" para encender la lámpara.



Cuando la lámpara se calienta, el cilindro interior comienza a dar vueltas.

Notas:

- Gire suavemente el cilindro si este no comienza a girar.
- No agite la lámpara mientras esta dando vueltas.

Para apagar la lámpara, gire el interruptor en sentido de las manecillas del reloj, hasta que suene un "clic" y se apague.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o de sobrecarga, no exponga este producto a lluvia o humedad.

	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO ABRIR.	
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.		



Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica. No abrir el armazón del aparato.



Este símbolo tiene como finalidad informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento

CAMBIANDO EL FOCO

Advertencia: Cuando deba cambiar el foco, apague la lámpara y permita que el foco se enfríe o use un guante para proteger su mano.

1. Apague la lámpara.
2. Retire los cilindros para tener acceso al foco.
3. Gire el foco en sentido contrario a las manecillas del reloj para retirarlo.
4. Coloque un foco de 120 V, 40 W y gírelo en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede apretado.
5. Coloque nuevamente los cilindros interior y exterior.

Precaución: Utilice un foco como el que se especifica en el Paso 4. Si utiliza otro tipo de foco puede dañar su lámpara.

Precaución: El cordón de alimentación de este aparato no puede ser sustituido. En caso de deterioro del cable, el aparato debe ser desechado.

CUIDADO

Mantenga la lámpara seca; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene la lámpara en ambientes normales de temperatura. Maneje la lámpara cuidadosa y amablemente. No la tire. Mantenga la lámpara lejos del polvo, limpie la lámpara ocasionalmente con un trapo para conservarlo en buen estado, no utilice químicos fuertes, solventes para limpieza, o detergentes fuertes para limpiar la lámpara.

Si modifica o intenta forzar los componentes del micrófono puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía. Si su lámpara no funciona como se supone, llévela a su tienda RadioShack más cercana para asistencia.

La lámpara ha sido probada y cumple con todos los estándares aplicables de ETL.

Garantía Limitada de Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo uso normal, durante noventa días (90) a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias autorizadas RadioShack. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack NO BRINDA GARANTÍA EXPRESA NO GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA YN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ES LIMITADA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS ESCRITAS LIMITADAS AQUÍ CONTENIDAS. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA CON EL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER OBLIGACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O DESEMPEÑO EL PRODUCTO, O RESULTANTE DE CUALQUIER VIOLACIÓN A LA PRESENTE GARANTÍA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE DE INCONVENIENCIA, PERDIDA DE TIEMPO, DATOS, PROPIEDAD, INGRESO, O GANANCIA O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes en la duración de una garantía o las exclusiones o limitantes de daños incidentales o consecuenciales, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar.

En caso de daño del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra de RadioShack como prueba de fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, en esta opción, a menos que la ley imponga lo contrario, (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo alguno (b) sustituir el producto por uno igual o de características similares (c) reembolsar el precio de compra. Todos los productos y partes reemplazadas, y productos en los que se realice un reembolso, son propiedad de RadioShack. Los productos nuevos o reacondicionados pueden ser utilizados, aplicando la garantía de servicio del producto. Las partes y productos reemplazados o reparados son garantizados por el resto de la duración de la garantía. Se le realizará un cargo por la reparación o sustitución del producto después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre (a) daño o falla causado atribuible a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, no seguir las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, rayo o cualquier otra incidencia de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación no realizada por un distribuidor o taller autorizado RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o baterías; (d) daño cosmético; (e) transportación, embarque, o costos de aseguramiento; ó (f) costos de retiro del producto, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener derechos adicionales dependiendo del estado en que se localice.

RadioShack Relaciones con Consumidores, 200 Taylor Street, 6° Piso Fort Worth, TX 76102

DAMOS SERVICIO A LO QUE VENDEMOS

12/99



<http://www.radioshack.com/>

© 2001 RadioShack Corporation.

Todos los derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation